TECPORT ILUMINAÇÃO

ELETRÔNICA TEC PORT COM. IND. LTDA.

SX-160
SEQUÊNCIAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESPECIFICAÇÕES:

Número de canais.....16
Quantidade de movimentos.....50
Forma se seqüência.....Matricial
Tensão de alimentação..... 127/230Volts
Potência por canal em 127 volts.....1.000watts
Potência por canal em 230 volts.....2.000watts
Potência total em 127volts.....16.000watts
Potência total em 230volts.....32.000watts
Controle de velocidade dos movimentos.....Constante ou rítmica
Controle de luminosidade.....Dimmer geral
Sensor interno de som.....Eletreto

ELEMENTOS:

Painel dianteiro :
(A) POWER: Chave liga/desliga o aparelho,com led indicativo.
(B) FUNCTION**:**Chave seletora para movimento automático(AUTO) ou manual (MANUAL).Chaves para seleção de movimentos manuais(A,B,C,D,E,e F) através de combinações das posições “1” e “2”.
(C) SOUND E SPEED:Chave seletora para velocidade de movimentos rítmicos(SOUND) ou constantes(SPEED).Botões para controle de velocidade rítmica ou constante.
(D) DIMMER:Botão para controle da intensidade da luz.
(E) LEDS:Indicativos para amostra dos movimentos.

Painel traseiro
(F) Chave seletora para tensão de rede 127/230 volts
(G) Conector de entrada para alimentação(Rede local).
(H) Conector de entrada para o COMUM dos 16 canais
(I) Conector de entrada para os 16 canais.

OPERAÇÃO:

1- Verifique qual é a tensão da rede local e coloque a chave seletor (127/230v) do painel traseiro na posição correta .Certifique-se de que o aparelho está desligado(OFF),através da chave POWER.
2- Fixe os cabos das FASES (1 A 16) dos 16 canais nos respectivos conectores do painel traseiro.
3- Fixe o cabo COMUM(COM.)dos canais no conector do painel traseiro.
4- Fixe os cabos da rede local no conector do painel trseiro.

ATENÇÃO: Use cabo de bitola adequada para a potência total a ser utilizada e certifique-se de que todos os cabos estão conectados corretamente,antes de ligar o aparelho.

5- Gire o botão do DIMMER totalmente para direita e ligue o SX -160 colocando a chave POWER em ON.
6- Para que os movimentos mudem automaticamente,em um ciclo de 50 movimentos , coloque as chaves FUNCTION nas posições AUTO e “2” das chaves A,B,C,D,E,e F.Os movimentos são visualizados através dos leds do painel frontal.
7- Para mudar manualmente os movimentos,coloque as chaves FUNCTION na posição MANUAL e através de combinações das posições “1” e “2” das chaves A,B,C,D,E, e F selecione o movimento desejado.
8- Selecione o modo de velocidade dos movimentos através da chave seletora SOUND(rítmica com sensor de som interno) e SPEED(constante).Os botões SOUND e SPEED ajustam a velocidade dos movimentos.
9- Através do botão DIMMER ajuste a intensidade de luz desejada.Este controle é comum aos 16 canais

CUIDADOS: 1-Curto-circuito entre os canais danifica o estágio de potência(queima dos TRIACS)
3-Nunca ultrapasse a potência especificada por canal.

GARANTIA:

O Seqüencial Sx-160 têm garantia de 120 dias após a data de compra, contra defeitos de fábrica, exceto queima de CIs,transistores e triacs. A Eletrônica Tec Port Com. Ind. Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

VISITE NOSSO SITE: www.tecport.ind.br